


<h2>产品说明书</h2> <p>618收款主机</p>  <p>扫码观看使用视频</p> <p>V1.1 使用产品前请仔细阅读说明书</p>	<h3>产品清单</h3> <table border="0"> <tr> <td></td><td>主机x1</td></tr> <tr> <td></td><td>电源线x1</td></tr> <tr> <td></td><td>说明书x1</td></tr> </table>		主机x1		电源线x1		说明书x1	<h3>按键及功能说明</h3>  <p>音量加 短按“+”号键，增加音量，共七档可调节</p> <p>开关 长按两秒开/关，有语音提示</p> <p>音量减 短按“-”号键，减少音量，共七档可调节</p> <p>静音键 长按静音/取消静音，有语音提示</p> <p>指示灯 平时蓝灯，开机充电红灯，充满后变回蓝灯；关机充电紫红灯，充满后灯熄灭。</p> <p>穿绳孔</p> <p>二维码粘贴处</p> <p>USB口</p> <p>1.开机后蓝灯亮起，发出“已开机”语音。 2.音量调低时“噪”声提示，最高或最低时有提示音，且两种声音不同。 3.电池电量低时，会播报“电池电量低”，此后每两分钟播报一次，按静音键或者音量键也会播报。</p>
	主机x1							
	电源线x1							
	说明书x1							

产品页面尺寸:87mm*87mm

<h3>快速使用指南</h3> <p>1.长按开机键2秒，产品提示“已开机”，蓝灯闪。 </p> <p>2.打开手机蓝牙，搜索设备号“收款宝”并连接，产品提示“连接成功”即可。 </p> <p>温馨提醒：需开启支付宝和微信收款到账语音提醒功能。</p>	<h3>常见问题及应对</h3> <p>1.不开机：给产品充电，充满电后尝试开机。</p> <p>2.播报无声音：①手机与收款音响蓝牙是否链接。 ②手机与音响断开后，手机收款语音播报是否正常。 ③收款后不播报，支付宝/微信打开收款提醒，建议看使用视频。 ④收款宝按“M”键，确认机器不在静音模式。</p> <p>3.播报声音轻：①手机打开设置，单独把媒体音拉到最大或按手机音量键调到最大。 ②通过机器上按键把音量调整为最大。 ③还是觉得轻的，可以寄回音量大的产品。</p>	<h3>规格参数</h3> <p>名 称：蓝牙音箱 型 号：618 材 质：ABS 蓝牙版本：5.0 传输距离：≥10米 工作电压：3.3V~4.2V 功 率：5W=1A</p> <p>服 务 热 线：0579-88331109 制 造 商：兰溪市洪憬电子科技有限公司 地 址：浙江省金华市兰溪市经济开发区越中路11号 执 行 标 准：GB/T 13837-2012;GB 17625.1-2012; GB 8898-2011</p> <h3>安全须知</h3> <p>本产品额定电压5V=1A,充电时请选择适合规格且获得CCC认证的电源适配器；请勿将产品长时间暴露在直射阳光、火焰等过热热源附近；为减少火灾或触电危险，请不要让本产品淋雨或受潮；严禁在存在任何潜在爆炸性物质的场所使用；本产品内置锂电池，用户不可自行更换，如电池损坏需要更换，请联系专业人员。注意：本产品内置锂电池，禁止拆解、撞击、挤压，禁止投入或浸入水中！若出现严重膨胀请勿继续使用、请勿置于高温环境中，电池浸入水中禁止使用！</p>
--	--	---